

MOBILE+[®]



CARGADOR DE PARED

WALL CHARGER

MB-1025

MANUAL DE INSTRUCCIONES / USER'S GUIDE

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar por primera vez.

Guarde el manual para futuras consultas.

Read the instructions in this manual carefully before you start using the device. Save the instruction manual for futures references.



ESPAÑOL

Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto MOBILE+®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico. Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.

ESPECIFICACIONES

- Entrada: 100-240V~50/60Hz. 0.5A Max.
- Salida 1: DC5V/2.4A.
- Salida 2: DC5V/2.4A.
- Total salida: 3.1A.

PRECAUCIONES

Los niños no deben jugar ni manipular este cargador. No intente abrir, manipular o reparar usted mismo el aparato. Esta acción debe llevarse a cabo por el servicio técnico y/o personal cualificado. Antes de su primer uso, verifique el voltaje, amperaje y potencia. NO GOLPEAR. Este aparato debe usarse en condiciones óptimas de temperaturas (de 0 a 40º). No usar bajo el sol. No mojar con agua o cualquier otro líquido. Es importante desenchufar el cargador cuando no se esté usando. SÓLO USO EN INTERIOR.

NOTA

Los nombres, marcas o fotos comerciales son propiedad de sus respectivos titulares y están citados únicamente a modo de referencia. Nuestros accesorios son compatibles, no son originales de las marcas

CONDICIONES DE GARANTÍA

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura o ticket de compra donde salga reflejado el aparato, o también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
4. EL APARATO ESTARÁ EXENTO DE GARANTÍA (NO CUBIERTO) CUANDO:
 - 4.1. El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.

- 4.2. El aparato presente signos de mal uso.
- 4.3. El aparato presente signos de uso excesivo.
- 4.4. El aparato esté manipulado inadecuadamente.
- 4.5. No tiene documento acreditativo (tarjeta, ticket o factura compra).
- 4.6. El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

El/los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

ENGLISH

Dear Customer:

We thank you very much for having purchased this MOBILE+® product. We kindly ask you to read and save this instruction manual. Please read these operating instructions carefully and keep them in a safe place. If you pass the unit on to someone else, please give them these operating instructions as well.

CHARACTERISTICS & SPECIFICATIONS

CABLE

- Input: 100-240V~50/60Hz. 0.5A Max.
- Output 1: DC5V/2.4A.
- Output 2: DC5V/2.4A.
- Total output: 3.1A.

CAUTIONS

Keep away from children, as this is not a toy! Please do not manipulate or try to repair the piece if it does not work or stops working. Please leave this to the distributor you have purchased from. Before use please verify that the voltage & amperage is correct and the pin you are using is the one suitable for your phone. The adaptor should be used in optimistic conditions (0 to 40°C). Strictly do not use under the sun. Keep away from liquids. It is important to unplug the charger when it is not being used. INDOOR USE ONLY.

NOTE

The names, trademarks or commercial photos are property of their respective owners and are cited for reference only. Our accessories are compatible, they are not original brands.

WARRANTY CONDITIONS

1. This appliance is covered against any factory defects.
2. The device is changed for a new one as long as it is within the change period and is returned with all accessories and packaging in good condition.
3. The guarantee will be valid as long as the appliance is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device and model, or your warranty card duly completed and sealed, is reflected.
4. THE APPLIANCE WILL BE EXEMPT FROM WARRANTY WHEN:

- 4.1. The appliance has signs of knocks and / or falls.
- 4.2. The appliance shows signs of misuse.
- 4.3. The appliance has signs of overuse.
- 4.4. The appliance is improperly handled.
- 4.5. No supporting document. (Card, ticket or invoice).
- 4.6. The appliance has not been used in accordance with the instructions for use

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle; hand it over at a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods for disposal. The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling, material recycling or other forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment. Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

EAN: 8436588771117

www.thulos.com

thulos@thulos.com

Servicio Técnico / Technical Service: sat@grupothulos.com

