

MOBILE



PULSERA INTELIGENTE WIRELESS SMART WIRELESS BRACELET

MB-SB401 PRO

Leer cuidadosamente este manual antes de usar el dispositivo por primera vez.
Guarde el manual para futuras consultas.

Read this manual carefully before using the device for the first time.
Save the manual for future reference.

Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto MOBILE+ Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- CPU: TL-8266.
- Pantalla táctil: 0.96 TFT. 80*160px.
- Memoria RAM: 16KB.
- Memoria Flash ROM: 512KB.
- Para sistemas Android 4.4 / iOS8.5 / ó superiores.
- Batería: 3.7V/90mAh (Polímero de litio).
- Pantalla Táctil.
- Método de sincronización: Bluetooth 4.0.
- Carga: Mediante adaptador de 5V 1A (No incluido).
- Tamaño: 240*18 mm.
- Material de la correa: TPU.

Funciones

- Frecuencia cardíaca.
- Presión arterial.
- Termómetro.
- Podómetro.
- Distancia deportiva.
- Hora / fecha de calorías.
- Recordatorio sedentario.
- Anti Pérdida bidireccional.
- Cámara remota.
- Recordatorio de llamada.
- Notificaciones
(mensajes, Facebook, Twitter, etc.).
- Monitoreo del sueño.

USO CORRECTO

La pulsera se usa mejor después de la estiloides cubital. Ajuste el tamaño de la muñeca de acuerdo con el orificio de ajuste. El sensor debe estar cerca de la piel, evite moverse.

CARGA LA PULSERA

Si la pulsera no se enciende, conecte el cargador al dispositivo, el dispositivo se encenderá automáticamente.

INSTALA LA APLICACIÓN DE PULSERA EN TU TELÉFONO

Escanee el código QR o descargue LEFUN HEALTH en la tienda de aplicaciones.



Requisitos del sistema: Android 4.4 o superior; iOS 8.5 ó superior. Soporte para bluetooth 4.0.

CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO

Por primera vez, necesita la aplicación para la calibración. Después de que la conexión sea exitosa, la pulsera sincronizará automáticamente la hora.

- 1- Abra la aplicación - haga clic para comenzar a escanear - haga clic en la conexión del dispositivo.
- 2- Después de que el emparejamiento sea exitoso, la aplicación guardará automáticamente la dirección Bluetooth del brazalete, y cuando la aplicación se abra o se ejecute en segundo plano, buscará y conectará automáticamente el brazalete.
- 3- Teléfono móvil Android: asegúrese de que la aplicación se ejecute en segundo plano y que la configuración del sistema tenga todos los permisos para su uso.

FUNCIÓN DE PULSERA

- Cuando el dispositivo está apagado, toque y mantenga presionado el botón de función durante más de 3 segundos para encender el dispositivo.
- En la interfaz Bluetooth del brazalete, mantenga presionado 2 segundos para apagar.
- Restablecimiento de la pulsera: esta función borrará todos los datos de la pulsera (como el conteo de pasos)
- Cuando está activado, presione brevemente la tecla de función para iluminar la pantalla.

RELOJ

La pulsera se sincronizará automáticamente con la hora del teléfono móvil. Mantenga presionada la interfaz de espera durante 2 segundos para cambiar a 12h / 24h.

Número de pasos

Registre el número de pasos diarios.

Distancia

la distancia se estima en función del número de pasos.

Calorías

Calcule las calorías quemadas según los pasos, la frecuencia cardíaca, presión arterial y el oxígeno en la sangre. (esta función depende de si la pulsera tiene sensor de monitor de frecuencia cardíaca y presión arterial)

Modo multideportivo modo de funcionamiento

En esta interfaz, puede registrar las calorías y la duración de la carrera.

Modo de saltar la comba

Puede registrar las calorías y la duración de saltar la comba.

Modo sentadillas

Puedes registrar las calorías y la duración de los abdominales.

Monitor de sueño

Cuando te duermas, el brazalete ingresará automáticamente al modo de monitoreo del sueño; detectará automáticamente tu profundidad y calidad de sueño. Los datos del sueño solo se pueden ver en la aplicación.

FUNCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

Configura tu información personal entrando en la aplicación

Configuración - información personal, puede ingresar edad, altura, peso. También puedes establecer tus pasos de objetivo diario.

Llamada entrante

Si la función de alerta de llamada está habilitada, cuando reciba una

llamada, la pulsera vibrará y mostrará el nombre y el número de la persona que llama. (debe dar permiso a la aplicación para acceder a la libreta de direcciones)

Notificación por SMS

Si la función de SMS está habilitada, la pulsera vibrará cuando reciba un mensaje.

Otras notificaciones

Cuando hay un mensaje como WeChat, QQ, Facebook, etc., la pulsera vibrará para recordar y mostrar el contenido recibido por la aplicación. (debe dar permiso a la aplicación para recibir notificaciones. La pulsera puede mostrar entre 20 y 40 palabras).

Otras funciones

Active vibrar para configurar esta función. Cuando hay un mensaje, llamada u otro recordatorio, la pulsera vibrará. Si esta función no está habilitada, la pulsera solo tendrá un recordatorio de pantalla sin vibración para evitar molestias.

CONSEJOS PARA USUARIOS DE ANDROID

Cuando utilice la función de recordatorio, debe configurarla para permitir que "LEFUN HEALTH" se ejecute en segundo plano, se recomienda agregar LEFUN HEALTH a la administración de derechos y abrir todos los permisos.

Ajuste de alarma

Se pueden configurar 8 alarmas. Después de configurarlo, se sincronizará con la pulsera; alarma fuera de línea es compatible. Después de su sincronización, incluso si la aplicación no está conectada, la pulsera te avisará según el tiempo establecido.

Encontrar pulsera

haga clic en la opción "buscar pulsera" y la pulsera vibrará.

Cámara remota

ingrese a la interfaz de la cámara remota desde la aplicación o la pulsera, agite/gire la muñeca/toque la pulsera y tome una foto automáticamente después de 3 segundos. Permita que la aplicación acceda al álbum de fotos para guardar la foto.

Recordatorio sedentario

Activar para habilitar la función de recordatorio sedentario. Puede configurar el intervalo de recordatorio. Si te sientas durante mucho tiempo en el tiempo establecido, el brazalete te avisara.

Iluminar pantalla

Activa esta función para iluminar la pantalla: Levante la mano y gire la pantalla hacia usted para iluminar la pantalla del dispositivo.

Modo no molestar

Puede configurar el período de tiempo de no molestar. Durante este tiempo establecido, la pulsera deja de recibir mensajes de notificación para evitar recordatorios.

Reinicio del dispositivo

Configurar esta función borrará todos los datos de la pulsera.

Eliminar dispositivo

Esta característica borrará los datos y eliminará el dispositivo.

Precauciones:

- 1- La pulsera no debe usarse durante la ducha y la natación.
- 2- Conecta la pulsera al sincronizar datos.
- 3- Use el cable de carga incluido para cargar.
- 4- No exponga el brazalete a alta humedad, temperaturas muy altas o muy bajas durante largos períodos de tiempo

MEDIO AMBIENTE



Este electrodoméstico no debe depositarse en la basura doméstica al final de su durabilidad, sino que debe ofrecerse en un punto central para el reciclaje de electrodomésticos eléctricos y electrónicos.

Los materiales utilizados en este aparato pueden reciclarse. Al reciclar electrodomésticos usados, usted contribuye de manera importante a la protección de nuestro medio ambiente. Solicite a las autoridades locales información sobre el punto de recolección.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
- El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo.
- De cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
- La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura o ticket de compra donde salga reflejado el aparato o también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
- El aparato estará exento de garantía (no cubierto) cuando:
 - El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
 - El aparato presente signos de mal uso.
 - El aparato presente signos de uso excesivo.
 - El aparato esté manipulado inadecuadamente.
 - No tenga documento acreditativo (tarjeta, ticket o factura compra).
 - El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

Dear Customer:

We thank you very much for having purchased this MOBILE+ product. We kindly ask you to read and save this instruction manual.

SPECIFICATIONS

- CPU: TL-8266.
- Touch screen: 0.96 TFT. 80*160px.
- RAM Memory: 16KB.
- ROM Flash Memory: 512KB.
- Android 4.4 systems or above / iOS 8.5 systems or above.
- Battery: 3.7V/90mAh (Lithium-ion Polymer)
- Touch Panel.
- Method of synchronization: Bluetooth 4.0.
- Charging with 5V-1Ah adapter (not included).
- Product Size: 240*18 mm.
- Band Material: TPU.

Functions

- Heart rate.
- Blood pressure.
- Thermometer.
- Pedometer.
- Sports distance.
- Time / date of calories.
- Sedentary reminder.
- Bidirectional Anti Loss.
- Remote camera.
- Call reminder.
- Notifications (messages, Facebook, Twitter, etc.).
- Sleep monitoring.

WEAR IT PROPERLY

The wristband is best worn after the ulnar styloid Adjust the size of the wrist according to the adjustment hole; Buckle belt buckle. The sensor should be close to the skin to avoid moving.

CHARGE THE BRACELET

For the first time, make sure that the battery is in normal power. If the power is not turned on normally, please connect the charger to charge the device, and the bracelet will automatically turn on.

INSTALL THE BRACELET APP ON YOUR PHONE

Scan the QR code or go to the App Store, app download and install the app LEFUN HEALTH.



DEVICE CONNECTION

For the first time, you need to connect to the APP for calibration. After the connection is successful, the bracelet will automatically synchronize the time.

- Open the phone app —> click to start scanning —> click on the device connection
- After the pairing is successful, the APP will automatically save the Bluetooth address of the bracelet, and when the APP is opened or running in the background, it will automatically search and connect the bracelet;
- Android mobile phone Please ensure that the APP runs in the background and the mobile phone system settings are given all permissions such as running the background and reading the contact information.

BRACELET FUNCTION DESCRIPTION

- When the device is turned off, touch and hold the function button for more than 3 seconds to turn the device on
- In the Bluetooth address interface of the bracelet, press and hold the 2 seconds wrist switch to turn off the phone. Short press will exit the shutdown page
- Bracelet reset device This function will clear all data of the bracelet (such as step counting)
- Under the power on state, touch the short press function key to light up the screen
- Whether the default clock page of the bracelet, press the short press function key to switch to view different pages, no operation default five-second screen.
- Switch to the heart rate three-in-one interface to start the test, heart rate three-in-one interface 60s timeout automatically off screen (heart rate and blood pressure need bracelet hardware support)

CLOCK INTERFACE

After syncing with the phone, the bracelet will automatically calibrate the time:

Press and hold the standby interface for 2 seconds to switch the clock interface of 24/12 hours.

Number of steps

Wear the bracelet and record the number of daily movement steps to view the current real-time steps.

Distance

The distance of motion is estimated based on the number of walking steps.

Calorie

Estimate the calories burned based on the number of walking steps

Heart rate, blood pressure, blood oxygen three-in-one.

After entering the heart rate three-in-one test interface for a few seconds, the current heart rate, blood pressure, and blood oxygen test results are displayed. This feature requires a wristband to support heart rate and blood pressure sensors

MULTI-SPORT MODE

Running Mode

Under this interface, you can record the calories and duration of running. (Skipping rope mode)

Under this interface, you can record the calories and duration of rope skipping. (Sit-up mode).

Under this interface, you can record the calories and duration of sit-ups.

Sleep mode

When you fall asleep, the bracelet will automatically enter the sleep monitoring mode. Automatically detect your deep sleep/shallow sleep/wake up all night and calculate your sleep quality. Sleep data is only supported for APP viewing. Note: Wearing a bracelet to sleep will have sleep data and start to detect sleep at 10 o'clock in the evening. Sleeping 3/4 hours of sleep data will be synchronized to the APP while sleeping.

Information mode

When the bracelet pushes multiple reminder messages, enter this interface to view the last 3 message records.

APP FUNCTION AND SETTINGS

Personal information

Please set your personal information after entering the app.

Settings —> Personal Information, you can set gender - age - height - weight

You can also set your daily goal steps to monitor daily completions-

(Application push) incoming call

In the connected state, if the call alert function is enabled, when the call comes in, the wristband will vibrate and display the name or

number of the caller. You need to give APP read address book permission.

SMS notification

In the connected state, if the SMS reminder function is enabled, the bracelet will vibrate when there is a text message.

Other reminders

In the connected state, if this function is enabled, when there is a message such as WeChat, QQ, Facebook, etc., the bracelet will vibrate to remind and display the content received by the app.(You can also view the last three message records in the ring information menu).(You need to give the APP permission to get system notifications. The wristband can display 20-40 words).

Other functions

Turn on vibration to set this function,When there is a call, message or other reminder, the bracelet will vibrate. If it is closed, the bracelet will only have a screen reminder without shaking to avoid disturbing.

Tips for Android users

When using the reminder function, you need to set it to allow "Lefun Health" to run in the background; it is recommended to add "Lefun Health" to the rights management and open all permissions.

Alarm setting

In the connected state, 8 alarms can be set. After setting, it will be synchronized to the bracelet; offline alarm is supported. After the synchronization is successful, even if the APP is not connected, the bracelet will be reminded according to the set time.

Looking for a bracelet

In the connected state, click the “Look for the bracelet” option and the bracelet will vibrate.

Remote photography

In the connected state, start the photo from the wristband or the APP to enter the remote camera interface, shake/turn the wrist/touch the bracelet, and automatically take a photo after 3 seconds of counting down. Please allow the APP to access the photo album to save the self-portrait photo.

Sedentary reminder

Set whether to enable the sedentary reminder function, you can set the reminder interval, if you sit for a long time in the set time, the bracelet will remind.

Raise your hand to brighten

Turn this function on. When the wristband is in the state of the screen, lift your wrist and turn the screen to yourself to light up the screen.

Do not disturb mode

Turn on the Do Not Disturb mode. You can set the Do not disturb time period. During the set time period, the bracelet stops receiving notification messages to avoid reminding messages.

Device reset

Setting this feature reset will erase all data in the bracelet (such as step counting)

Remove device

This feature will erase data and remove device.

PRECAUTIONS

- Bathing and swimming should not be worn.
- Please connect the bracelet when synchronizing data.
- Use the included charging cable to charge.
- Do not expose the bracelet to high moisture, high temperature, or very low temperatures for long periods of time.
- The bracelet appears to crash and restart. Please check the phone memory information clear and try again, or exit the APP and reopen it.

ENVIRONMENT



Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local council for information regarding the collection systems available.

■ If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

WARRANTY CONDITIONS

1. This appliance is covered against any factory defects.
2. The device is changed for a new one as long as it is within the change period and is returned with all accessories and packaging in good condition.
3. The guarantee will be valid as long as the appliance is accompanied by your invoice or purchase ticket where the

exact device and model, or your warranty card duly completed and sealed, is reflected.

4. The appliance will be exempt from warranty when:
 - The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - The appliance shows signs of misuse.
 - The appliance has signs of overuse.
 - The appliance is improperly handled.
 - No supporting document. (Card, ticket or invoice).
 - The appliance has not been used in accordance with the instructions for use.

NOTES:

Under no circumstances will direct change or direct payment be made without first reviewing the device and the causes for which it has failed.

MOBILE+[®]



PULSERA INTELIGENTE WIRELESS MB-SB401 PRO



EAN:

Negro/Black: 8436588772268

Azul/Blue: 8436588772275

Rojo/Red: 8436588772228

www.thulos.com

Servicio Técnico: sat@grupothulos.com

